

Série PDM



PDM-5RO

Module 5 SORTIES NUMÉRIQUES À RELAIS avec protocole Modbus sur RS485

Manuel d'installation

- Caractéristiques générales Caractéristiques techniques
- Installation
- Branchements électriques
- Sorties numériques
- Connexion au Modbus
- Réglage commutateurs
- Signalisation à l'aide de DELS
- Paramètres d'usine



PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

6bis Av. Dr Schweitzer - 69881 MEYZIEU Cedex- FRANCE Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

Pour les manuels et le logiciel de configuration, visiter le site www.pyrocontrole.com

Ce document est la propriété de Pyrocontrole. Il est interdit de le copier ou de le reproduire sans autorisation. Le contenu de la présente documentation correspond aux produits et aux technologies décrites. Les données reportées pourront être modifiées ou complétées pour des exigences techniques

CONTROLE

Bornes extractibles section 2.5 mm²

694080A00 ED1

•5 sorties à relais SPST N.O. avec borne commune, 250 Vca, 5 A résistif, 2 A inductif.

•Configuration d'un état de sécurité des relais au démarrage ou en cas d'absence de

·Câblage facilité de l'alimentation et du branchement série à l'aide d'un bus pouvant être

·Insertion et extraction du bus sans interruption de la communication ou de l'alimentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES

250 VA

24 Vpc

18 V

2.4\

5/2 ms

Communication série RS485 avec protocole Modbus-Rtu, maximum 32 nœuds.

Possibilité de régler les relais comme N.O. ou N.F. (état au repos).

Isolation 2 500 Vca des sorties par rapport aux circuits basse tension.

logé dans le rail DIN. Les bornes sont néanmoins toujours utilisables

Temps de communication inférieurs à 10 ms (@ 38400 Baud).

Temps de sécurité pouvant être saisi de 0,5 à 25 s.
Possibilité de configuration EN LIGNE

Distance de branchement jusqu'à 1 200 m

Type de sortie

Pick-Up relais

Drop-Out relais

Nombre de canaux

Débit maximal courant relais

Débit maximal tension relais

Tension fonctionnement relais

Courant absorbé par le relais Temps de réponse du relais

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FRANCAIS 1/8

INSTALLATION

Le module a été conçu pour être monté à la verticale sur un rail DIN 46277. Pour que l'instrument fonctionne correctement, s'assurer que la ventilation est adéquate, en veillant à ce qu'aucun chemin de câble ou autre objet ne bouche les fentes d'aération. Éviter de montes les modules sur des appareils qui dégagent de la chaleur ; il est conseillé de les monter en bas

Insertion dans le rail DIN

Comme illustré sur la figure

- 1) Insérer le connecteur arrière IDC10 du module sur un slot libre du rail DIN (les connecteurs sont
- 2) Pour fixer le module dans le rail DIN, serrer les deux clips situés de chaque côté du connecteur arrière IDC10

888 module

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

ALIMENTATION ET INTERFACE MODBUS

L'alimentation et l'interface Modbus sont disponibles en utilisant le bus pour rail DIN, à l'aide du connecteur arrière IDC10 et des accessoires PDM-DIN.

DIP SWITCH (120 Ohm terr

Connecteur arrière (IDC 10)

4 3 2 1

9999



En cas d'utilisation des accessoires PDM-DIN (Ex : PDM-DIN-C-2S), l'alimentation et le Rs485 neuvent être connectés sur les borniers. Cf ci-

Présentation des connexions du

GNDSHLD : Blindage pour protéger les câbles de connexion (conseillé)

FRANÇAIS 4/8



ALIMENTATION 10 ..40 Vpc 19 ..28 Vac @ 50 ..60 Hz

typique: 1.5 W. Max: 2.5 W **CONDITIONS AMBIANTES**

température	-10+65°C
humidité	3090% a 40°C sans condensation
Altitude	jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer
Température de stockage	-20+85°C
Indice de protection	IP20

CONNEXIONS

Bornes à vis amovibles à 3 voies, pas 5,08 mm Connecteur arrière IDC10 pour barre DIN 46277

ENCOMBREMENTS/BOÎTIER

Dimensions	Largeur: 100 mm; hauteur: 112 mm; profondeur: 17.5 mm		
Boîtier	PBT, Couleur noir		

ISOLATIONS NORMES L'instrument est conforme aux normes suivantes: EN61000-6-4/2002-10 (émission MODBUS EN61000-6-2/2006-10 (immunitè OUT électromagnétique, milieu industriel) Power EN61010-1/2001 (sécurité) Tous les circuits supply doivent être isolés avec une double isolation

REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR L'UTILISATION :

À utiliser dans des milieux avec degré de pollution 2.

Le dispositif d'alimentation doit être de classe 2

S'il n'est pas alimenté par un dispositif d'alimentation isolé limité en tension/ limité en courant, il faut monter en série un fusible d'un calibre max. de 2,5 A.

= : Isolations 1500 V

tension

Absorption

694080A00 ED1

CONTROLE FRANCAIS 3/8

des circuits sous tension dangereuse.

Le transformateur d'alimentation doit satisfaire

à la norme EN60742 : «Transformateurs

d'isolation et transformateurs de sécurité »

Schéma 1

1200 m

Z-D-OUT-1

#1 O****O O 7

#3 o****o—Ø 9

--Ø∏ 6

#2 0\0-0 8 --- N.O.2

#4 % ~ N.O.4

#5 0\0-0 11 ---- N.O.5

1) Installer les modules dans le rail DIN (max. 120)

lesquels est insérée la terminaison du bus (voir Schéma 1).

dérivation

2 m

O 12 — COMMUNI

694080A00 ED1

Longueur bus

Coil reaister

Nom

SORTIF 1

SORTIF 2

SORTIF 3

SORTIE 4

SORTIE 5

Five

Fixe

Fixe

Fixe

- Sorties numériques : Normalement ouvert

zone téléchargement du site Web www.pyrocontrole.com

Tous les commutateurs sur OFF:

État de sécurité : DÉSACTIVÉE

Temps de sécurité : DÉSACTIVÉE

Inversion état relais : DÉSACTIVÉE

Manuel d'Utilisation Général Série PDM.

Clianote

Clignote

Clignote

Description

État actif de la sortie 1. Voir registre 40005.0

État actif de la sortie 2. Voir registre 40005.0

État actif de la sortie 3. Voir registre 40005.0

État actif de la sortie 4. Voir registre 40005.0

État actif de la sortie 5. Voir registre 40005.0

Le dispositif est alimenté correctement.

SIGNALISATION À L'AIDE DE DELS

PARAMÈTRES D'USINE

Pour toute modification des paramètres, le logiciel PDM Studio est disponible dans la

Pour de plus amples informations sur la liste des registres et leurs fonctions, consulter le

- Protocole Modbus : - Paramètres de communication : 38400 8,N,1 Addr. 1

Signification

paramètres erronés

anomalie ou panne

vérifier la connexion

réception paquet de données

transmission paquet de données

Registres

00001

00002

00003

00004

00005

LED

PWR

FAIL

RX

TX

694080A00 ED1

FRANCAIS 7/8

Pour obtenir le maximum de performances, il est conseillé d'utiliser des câbles blindés.

ALIMENTATION

SORTIES NUMÉRIQUES

MODBUS RS485

CONNEXION AU MODBUS

2) Brancher les modules à distance en utilisant des câbles ayant une longueur appropriée. Le

-Longueur bus : longueur maximale du réseau Modbus en fonction de la vitesse de

transmission (Baud Rate). C'est la longueur des câbles qui relient les deux modules sur

tábleau ci-dessous reporte les données, relatives à la longueur des câbles.

-Longueur dérivation : longueur maximale d'une dérivation 2 m (voir Schéma 1).

À la place de la connexion via le bus PDM-DINx, il est possible

d'utiliser les bornes 2 et 3 pour fournir l'alimentation au module.

d'endommager le module. Si la source d'alimentation n'est pas

Les limites supérieures ne doivent pas être dépassées, sous peine

protégée contre la surcharge, il est nécessaire de prévoir un fusible dans la ligne d'alimentation : valeur maximale admise 2,5 A.

Branchement pour la communication Rs485 avec le système master Modbus à la place du busPDM-DINx.

N.B. L'indication de la polarité de la connexion Rs485 n'est pas

standardisée, elle pourrait être inversée sur certains masters.

Remarque: Le courant maximal nouvant

passer sur la borne COMMUNE est de 12A

RÉGLAGE COMMUTATEURS

La position des commutateurs définit les paramètres de communication Modbus du module Adresse et Baud Rate. Les valeurs du Baud Rate et de l'adresse en fonction de la configuration des commutateurs sont reportées dans le tableau suivant :

ÉTAT DES COMMUTATEURS

SAUD RAIE	PUSITION	ADRESSE	POSITION	TERMINATEUR
9600	xx000001xx	# 1	xxxxxxxxx0	désactivé
19200	xx000010xx	#2	xxxxxxxxx1	activé
38400				
57600	xx1111111xx	# 63		
BAUD RATE	POSITION	ADRESSE		
From EEnrom	vv000000	From EEnrom		
1 3	600 9200 8400 7600	600 xx000001xx 9200 xx000010xx 8400 7600 xx111111xx	600 xx000001xx # 1 9200 xx000010xx # 2 	600 xx000001xx # 1 xxxxxxxxxx0 9200 xx000010xx # 2 xxxxxxxxxx1 8400 7600 xx111111xx # 63

Remarque: Quand les commutateurs de 3 à 8 sont sur OFF, les paramètres de communication sont pris par la programmation (EEPROM)

SORTIES NUMÉRIQUES

Général :

La lecture et l'écriture de l'état des sorties se fait via le registre modbus 40002, bits 0 à 4 Il est par ailleurs possible de saisir un état de sécurité pour les sorties si la communication à partir du bus devait être perdue.

REGISTRES MODBUS

Holding register

Registres	Nom	Description
40002 OU	TPUT	Entrée 1 : 40002.0 Entrée 2 : 40002.1 Entrée 3 : 40002.2 Entrée 4 : 40002.3 Entrée 5 : 40002.4 La valeur du bit correspond à l'état de la sortie.

694080A00 ED1



FRANCAIS 6/8

Elmination des déchets électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays qui pratiquent la colicité selective). Le symbole reporté sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas étre plet avec les ordines nembagless. Il dei la contraire être meins à une sistaire de colicités électives de la commande de la colicité d



694080A00 ED1 FRANÇAIS 8/8

694080A00 ED1

Au relais SPST en position N.O. avec borne commune



PDM Line



PDM-5RO

Modbus Module with 5 relay for Digital Outputs

Installation Manual

Contents:

- General Specifications
- Technical Specifications
- Installation Rules
- Flectrical connections
- Modbus connections rules DIP-switches settings
- Digital outputs
- Leds Signaling



Pull-out terminals, section 2.5 mm²

protocol maximum 32 nodes

· Connection distance up to 1200 m

Safety time settable from 0,5 s to 2,5 s.



PYROCONTROLE, Groupe Chauvin Arnoux

Possibility of setting relays as N.O. or N.C. (rest status).

housed in the DIN guide. The terminals can still be used.

Communication times below 10 ms (@ 38400 Baud).

6bis Av. Dr Schweitzer - 69881 MEYZIEU Cedex- FRANCE Tel. +33(0)4 72 14 15 40 - Fax +33(0)4 72 14 15 41

For manuals and configuration software, please visit www.pyrocontrole.com

This document is property of Pyrocontrole. Duplication and reprodution are forbidden, if not authorized. Contents of the present documentation refers to products and technologies described in it. All technical data contained in the document may be modified without prior notice Content of this documentation is subject to



694080A00 ED1 General Specifications

5 SPST relay outputs N.O. with common line, capacity 5 A-250 Vac resistive, 2 A

· Possibility of ON-LINE configuration.RS485 serial communication with Modbus Rtu

· Power supply and serial connection wiring facilitated by means of a bus that can be

Insertion into and removal from bus without interrupting communication or system power

Technical Specifications

5 SPST N.O .relay outputs with common line

ENGLISH 2/8

INPUTS

5 A

250 VM

24 Vnr

18 V

24 V

9 mA

5/2 ms

Setting of relay safety status at start-up or in the event of no communication.

2500 Vac output insulation with respect to remaining low voltage circuits

ENGLISH 1/8

As it is illustrated in the next figure:


1) Insert the rear IDC10 connector on a DIN rail

2) Tighten the two locks placed at the sides of the

Inserting on the DIN rail Module


POWER SUPPLY AND MODBUS INTERFACE

Rear Connector (IDC10



In the figure the meaning of the IDC10 connector pins is showed, in the case the user decides to provide the signals directly through it

PDM-DIN-C-2S Accessory Use



the signals may be provided by terminal blocks. The figure shows the meaning of the terminals and the position of the DIP-switch for network termination (not used in case of Modbus network).

connection cables (recommended)

POWER SUPPLY

10 40 V₂₀ Voltage 19 ..28 Vac a 50 ..60 Hz Typical: 1.5 W. Max: 2.5 W Consumption

ENVIRONMENTAL CONDITION

Temperature	-10+65°C
Humidity	3090% a 40°C non condensing
Altitude	Up to 2000 m a.s.l.
Storage Femperature	-20+85°C
Protection	IP20

CONNECTIONS

Removable 3-way crew terminals, 3.5 pitch Rear IDC10 connector for DIN 46277 rail Connections

DIMENSIONS / BOX

L: 100 mm; H: 112 mm; W: 17,5 mm Dimensions PRT Black Box

ISOLATIONS

1500 V_{AC} a tre punti



STANDARDS The module complies with the following standards:

EN61000-6-4/2002-10 (electromagnetic

emission, industrial environment) EN61000-6-2/2006-10 (electromagnetic mmunity, industrial environment

EN61010-1/2001 (safety). All circuits must be isolated from the other circuits under dangerous voltage with double isolation. The power supply transformer must comply with En60742: "Isolated transformers and safety transformers"

ADDITIONAL NOTES:

Use in Pollution Degree 2 Environment Power Supply must be Class 2.

When supplied by an Isolated Limited Voltage/Limited Current power supply a fuse rated max 2.5 A shall be installed in the field.

694080A00 ED1 ENGLISH 3/8

Installation Rules


The module is designed to be installed in vertical position on a DIN 46277 rail. In order to ensure optimum performance and the longest working life, the module(s) must be supplied adequate ventilation and no raceways or other objects that obstruct the ventilation slots. Never install modules above sources of heat; we recommend installation in the lower part of

Inserting on the DIN rail

free slot (the inserting is univocal since the connectors are polarized).

Electrical Connections

Power Supply and MODBUS interface are available by using the bus for the DIN rail, by the rear IDC10 connector or by PDM-DIN accessories.



In case of PDM-DIN accessories use,

GNDSHLD: Shield to protect the


694080A00 FD1 ENGLISH 4/8

POWER SUPPLY



Terminals 2 and 3 can be used to provide the module with power supply as an alternative to connection using the PDM-DIN bus.The upper limits must not be exceeded as this can seriously damage the module. If the power supply source is not protected against overload, a safety fuse with a max. permissible value of 2.5 A must be installed in the power supply line.

DIGITAL OUTPUTS



MODBUS RS485



Connection for RS485 communication using the Modbus master system as an alternative to the PDM-DIN bus. Note: the indication of the RS485 connection polarity is not standardised and in some masters may be inverted


Modbus connection rules


1) Install the modules on the DIN rail (max 120).

2) Connect the remote modules using cables of proper length. On the table the following data about the cables length are provided:

-Bus Length: Modbus network maximum length as a function of the Baud rate. It is the lenght of the cables which connect the two hus terminators modules (see Scheme 1) -Drop Length: maximum length of a drop line (see Scheme 1)

Scheme 1





ENGLISH 5/8

CONTROLE 694080A00 ED1 For the best performances, the use of special shielded cables is recommended

DIP-switch settings

The DIP-switches position defines the module Modbus communication parameters: Address and Baud Rate. In the following figure the Baud Rate and Address values are listed as a function of the DIP-switches positi

DIP SWITCH STATUS

POSITION	BAUD RATE	POSITION	ADRESS	POSITION	TERMINATOR
00xxxxxxx	9600	xx000001xx	# 1	xxxxxxxxx0	Disable
01xxxxxxxx	19200	xx000010xx	#2	xxxxxxxxx1	Enable
10xxxxxxxxx	38400				
11xxxxxxxxx	57600	xx1111111xx	# 63		
POSITION	BAUD RATE	POSITION	ADRESS		
xx000000	From EEprom	xx000000	From EEprom		

Note: when switches from 3 to 8 are in OFF, comunication settings are retrieved from Eeprom, You can set parameters with PDM Studio Software

Digital Outputs

In the Modbus register 40002 is possible to see the state of outputs or change the state of them. Bits 0 to 4 in 40002 register respectively represent the status of output from 1 to 5.

Besides you can set up the output in a state of security when the bus communication is

MODBUS REGISTER

Holding register

Register	Name	Description
40002	OUTPUT	Input 1: 40002.0 Input 2: 40002.1 Input 3: 40002.2 Input 4: 40002.3 Input 5: 40002.4 Active status of the output is obtained by setting

694080A00 ED1

On Blinking On On

Name

OUTPUT 1

OUTPUT 2

OUTPUT 3

OUTPUT 4

OUTPUT 5

On

STATE

Blinking Error settings Fault/Failure. Received data from RS485 Verify the connection. Received data from RS485. Blinking Verify the connection.

Meaning of LEDS

Power supply presence.

Description

Active status output 1. See register 40005.0

Active status output 2. See register 40005.0

Active status output 3. See register 40005.0

Active status output 4. See register 40005.0

Active status output 5. See register 40005.0

Factory settings

LEDS Signaling

All DIP-switch in OFF Position :

- Modbus protocol / Communication parameters: 38400 8,N,1 Addr. 1
 Digital Outputs: DISABLE
- Statesafe : DISABLE
- Safetime : DISABLE

Coil reaister

Register

00001

00002

00003

0000

00005

LED

PWR

FAIL

RX

TX

- Inversion relay status : DISABLE

Modification of standard parameters is possible by using configuration software PDM Studio (www.pyrocontrole.com).

For more information about a list of all registers and their functions consult the PDM

694080A00 ED1 FNGLISH 7/8



ENGLISH 6/8

Disposal of Electrical & Electronic Equipment (Applicable throughout the European Union and other European countries with separate collections programs). This symbol, found on your product or on its packaging, indicates that this product should not be treated as household waste when you with old pisce of it. Intested, it should be handed over to an applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prever potential regative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate disposal of his product. The recycling of nationals will help to conserve natural resources. For more detailed information about the recycling of the product, pleases. contact your local city office, waste disposal service of the retail store where you purchased this pro-



694080A00 ED1 ENGLISH 8/8

Type output

Number of Channels

Maximum rated current

Relay working voltage

Relay absorbed current

Operate / release time relay

Pick-Up Relay

Drop-Out Relay

Maximum switching voltage